

## **1. Verfadvies Bergron schilderdeur**

- De deur goed schoonmaken met ammonia & water.
- Vervolgens de deur goed schuren met korrel P400.
- Het schuurstof geheel verwijderen.
- Aanbrengen primerlaag.
- Vervolgens de deur licht schuren met korrel P400.
- Het schuurstof geheel verwijderen.
- Aflakken.

## **2. Geteste verfsystemen**

- Neem een onderstaand verf type van een gerenommeerd merk:
  - Oplosmiddelhoudende verven op basis van alkyd.
  - Oplosmiddelhoudende verven op basis van polyurethan-alkyd.
  - Watergedragen verven op basis van acrylaat.
  - Watergedragen verven op basis van polyurethan-acrylaat.

## **3. Verwerkingsvoorschrift**

- Volg de aanwijzingen op het etiket.
- Breng de verf aan met een juiste kwast of verfröller.
- Altijd eerst een proefvlak lakken om de juiste kleur, vulling en hechting te bepalen.
- Bij twijfel informatie vragen bij uw verfleverancier.

## **4. Opmerking**

- Aangezien u het verfsysteem geheel in eigen regie doet of laat doen kunnen wij geen verantwoording dragen voor het bereikte eindresultaat.
- De volgende verfsystemen zijn door ons getest en goed bevonden:
  - Sigma: S2U
  - Sigma: Sigmacolor
  - Sikkens: Rubbol BL
  - Flexa: Basis