

Overschilderadvies voorbewerkte deuren

Algemeen overschilderadvies Bergron deuren

Deze deuren zijn voorbewerkt met een grondlaklaag aan opening- en sluitzijde. Hanteer de volgende stappen:

- De deur goed schoonmaken met ammonia & water.
- Vervolgens de deur goed schuren met korrel P400.
- Het schuurstof geheel verwijderen.
- Aanbrengen primerlaag.
- Vervolgens de deur licht schuren met korrel P400.
- Het schuurstof geheel verwijderen.
- Aflakken

Geteste verfsystemen

- Neem een onderstaand verf type van een gerenommeerd merk:
 - Oplosmiddel houdende verven op basis van alkyd.
 - Oplosmiddel houdende verven op basis van polyurethaan-alkyd.
 - Water gedragen verven op basis van acrylaat.
 - Water gedragen verven op basis van polyurethaan-acrylaat.

Verwerkingsvoorschrift

- Volg de aanwijzingen op het etiket.
- Breng de verf aan met een juiste kwast of verfröller.
- Altijd eerst een proefvlak lakken om de juiste kleur, vulling en hechting te bepalen.
- Bij twijfel informatie vragen bij uw verfleverancier.

Opmerking

- Aangezien u het verfsysteem geheel in eigen regie doet of laat doen kunnen wij geen verantwoording dragen voor het bereikte eindresultaat.
- De volgende verfsystemen zijn door ons getest en goed bevonden:
 - Sigma: S2U
 - Sigma: Sigmacolor
 - Sikkens: Rubbol BL
 - Flexa: Basis