# Montage instructie

## Gekoppelde deuren

### Inhoud verpakking:

- **1x stalen U-profiel (bevestigd aan zijkant deur)**
- **1x houten koppelveer**
- **1x houtlijm**
- **8x schroef 4,5 x 40**

### Niet meegeleverd, wel benodigd:

- **Houtboor Ø3**

### Benodigd gereedschap:

- **Schroefboormachine**

### Stap 1: U-profielen

- U-profielen aan de zijkant van de deur demonteren



### Stap 2: Koppelveer

- Houten koppelveer inlijmen
- Deurbladen aan elkaar koppelen



## Stap 3: U-profielen monteren

- U-profiel in uitsparing deur aan bovenzijde monteren met 4,5 x 40 schroeven
- Schroefgaten voorboren met Ø3
- Gedemonteerde schroeven niet opnieuw gebruiken



## In geval van schuifdeuren:

## Stap 4: Deurbeugels

- Deurbeugels zo ver mogelijk richting U-profiel monteren, echter niet over het U-profiel
- Hart van de deurbeugel maximaal 200 mm uit de zijkant van de deur.

