

Algemeen overschilder advies Berkopal

- Oppervlakte reinigen met Universol of oplossing van ammoniak en water.
- Deur schuren (korrel niet grover dan 220).
- Deur schoon- en stofvrij maken.
- Aanbrengen Rubbol BL Primer van Sikkens.
- Lakschuren (korrel 400).
- Deur schoon- en stofvrij maken.
- Aflakken met Rubbol BL Ultrasatin of andere watergedragen lak.

Tip: test bovenstaande eerst op een klein oppervlak van de deur en volg de aanwijzingen op de verpakking van de lak.

** Dit overschilderadvies geldt niet voor Topkant deuren*