

# Montage instructie

## Gekoppelde deuren

### Inhoud verpakking:

- 1x stalen U-profiel (bevestigd aan zijkant deur)
- 1x houten koppelveer
- 1x houtlijm
- 8x schroef 4,5 x 40

### Niet meegeleverd, wel benodigd:

- Houtboor Ø3

### Benodigd gereedschap:

- Schroefboormachine

#### Stap 1: U-profielen

- U-profielen aan de zijkant van de deur demonteren



#### Stap 2: Koppelveer

- Houten koppelveer inlijmen
- Deurbladen aan elkaar koppelen



### Stap 3: U-profielen monteren

- U-profiel in uitsparing deur aan bovenzijde monteren met 4,5 x 40 schroeven
- Schroefgaten voorboren met  $\varnothing 3$
- Gedemonteerde schroeven niet opnieuw gebruiken



### In geval van schuifdeuren:

#### Stap 4: Deurbeugels

- Deurbeugels zo ver mogelijk richting U-profiel monteren, echter niet over het U-profiel
- Hart van de deurbeugel maximaal 200 mm uit de zijkant van de deur.

