

Montage instructies verdekt scharnier

Afmetingen Deurgewicht tot 60 kg

SP	F	G
36	3	3
37	3,5	3,5
38	4	4
39	4,5	4,5
40	5	5
41	5,5	5,5
42	6	6
43	6,5	6,5
44	7	7

A = Kozijnstijl B = Deurblad SP = Deurdikte F/G = voor/achterhout

Frezing deurdeel **Frezing kozijn**

PEPP juni 2021

MONTAGE

Het scharnierdeel met het opschrift "deur" (diepte 30 mm) in de deurfrezingplaatsen, waarbij de juiste openingsrichting in acht moet worden genomen. De scharnierkom bevestigingen met behulp van de juiste, geschikte schroeven.

Plaats de deur tegen het kozijn door aan het kozijnscharnierdeel (diepte 21 mm) in de frezing van het kozijn te plaatsen. Hierna het scharnierdeel vastzetten met behulp van de juiste, geschikte schroeven.

Na het afstellen van de deur, zie verderop in de instructies, de afdekkapjes voorzichtig monteren. Het demonteren van de kappen d.m.v. een vlakke schroevendraaijer zachtjes aan de buitenkant van de kap te drukken

HOOGTE AFSTELLEN

De twee schroeven uit F.1, die in het kozijn zijn gemonteerd, met een inbusleutel van 3 mm losdraaien. De deur in de gewenste positie brengen m.b.v. een schroevendraaijer tussen de scharniervleugels. Een wig gebruiken is ook mogelijk, zie afbeelding F.1A. Draai de schroeven weer stevig vast, begin met de kant waar de schroevendraaijer is ingezet en zet de schroeven weer vast met een kracht van 5-6 Nm

ZIWAARTS AFSTELLEN

De zijdelingse afstelling gebeurt met een 3 mm inbusleutel aan het deurdeel van het scharnier door de twee verstelschroeven eenvoudig te verdraaien zoals aangegeven op de afbeelding F.2

DIEPTE AFSTELLEN

De twee scharnierschroeven uit afbeelding F.3, die in het framedeel zijn gemonteerd, losdraaien met een inbusleutel van 3 mm. De deur in de gewenste positie brengen en de schroeven weers aandraaien met een kracht van 5-6 Nm.

PEPP 120721