

Verdi Wood RZ FLEX

Modellen	Enkeldeurs (model 200) Dubbeldeurs (model 202) Enkeldeurs met zijlicht (model 204) Mat zwart uitsluitend in model 200
Functionaliteit	Standaard
Brandwerend	N.v.t.
Geluidwerend	Afhankelijk van aanpassingen kozijn en eigenschappen toegepaste deur
Kozijnbreedte	Breedte varieert van 610 tot 1110 mm (met 50 mm olopend). Afgestemd voor deurbreedte: 526 – 1026 mm Dubbeldeurskozijn maximaal 2 x 926 mm.
Kozijnhoogte	Gebaseerd op clustering plafondhoogte. Kozijnhoogte is minimaal 2582 mm en maximaal 2672 mm (15 mm olopend).
Wanddikte	Wanddikte 70 en 100 mm. Tolerantie wanddikte maximaal +2 / -1 mm
Deurdikte	ca. 40 mm
Uitvoering	Stomp
Aanslagprofiel	Optioneel mogelijk. Kozijn zonder aanslagprofiel wordt voorzien van bufferdopjes.
Sponning	Stomp 17 x 45 mm
Kleur	Kristalwit en Ultra wit Mat zwart gelakt uitsluitend in enkeldeurs model 200 en dubbeldeurs model 202.
Materiaal	Gelamineerd en gevingerlast hardhout gelakt. (FSC mixed-label gecertificeerd). Flexunit uitgevoerd in sendzimir vezinkt staal en voorzien van een polyesterlaklaag. Hout is een natuurproduct, hierdoor kunnen er onderling afwijkingen en aftekeningingen ontstaan in het kozijn.

Naden	Ruimte onder deur 28 mm. Hang- en sluitnaad 3 mm, naad aan bovenzijde deur 3 mm
Beglazing	Glasdikte 4 - 7 mm (zijlichtkozijnen)
Glaslatuitvoering	Zijlichtkozijn model 204 wordt geleverd met glaslaten die afgewerkt zijn in de kleur kristalwit.
Hang- en sluitwerk	Kozijn geleverd met 3 vernikkelde scharnieren. Kozijn is voorzien van een standaard sluitplaat t.b.v. een BS210 slot. Mat zwart gelakt kozijn standaard voorzien van zwarte scharnieren.
Verpakking	Het kozijn wordt verpakt in folie.
Montage	Het kozijn wordt in het werk op een vlakke ondergrond samengesteld. Hulpgereedschappen: waterpas, rubber hamer, accuschroefboormachine met Torx- & kruiskopbit, rolmaat, Berkvens montagemal en schroevendraaier (Torx & kruiskop). Stijlen en dorpels voorzien van deuvets (verlijmen) en schroeven. Kozijn en Flexunit in 1 arbeidsgang plaatsen in de sparing en te lood en waterpas stellen. Eventueel onderzijde uitvullen. Hangstijl m.b.v. de klemlijst vastzetten. Hierna de sluitstijl vastzetten. Controleren of de stijlen evenwijdig aan elkaar lopen. Architraven voorzien van enkele dotjes lijm en deze aanbrengen. Scharnieren plaatsen en hierna de deur afhangen. Deur voorzien van het meegeleverde garnituur.
Opties	RVS scharnieren of verdekte scharnieren RVS sluitplaat Tussenkalf (model 204)
Garantie	Garantie conform onze algemene leveringsvoorwaarden en de SWK garantie- en waarborgregeling.