

## Berdu RZ stomp

<b>Modellen</b>	Enkel deurs (model 200) Dubbel deurs (model 202) Enkel deurs met zijlicht (model 204)
<b>Functionaliteit</b>	Standaard
<b>Brandwerend</b>	N.v.t.
<b>Geluidwerend</b>	Afhankelijk van kozijn model en toepassing snoerprofiel
<b>Rookwerend</b>	Sa / S200 optioneel conform de NEN - EN 1634-3 icm toepassing snoerprofiel
<b>Inbraakwerend</b>	N.v.t.
<b>Kozijnbreedte</b>	Afgestemd voor deurbreedte: 630 – 1430 mm (standaard deurmatten 50 mm oplopend) Dubbeldeurskozijn maximaal 2 x 1230 mm
<b>Kozijnhoogte</b>	Gebaseerd op deurhoogte 2015, 2115 en 2315 mm (standaard). Overige maten op aanvraag Maximale kozijnhoogte 2960 mm
<b>Wanddikte</b>	100 mm Afwijkende wanddikten opvangen m.b.v. de aftimmering Tolerantie wanddikte +1 / -1 mm
<b>Deurdikte</b>	40 mm 54 mm
<b>Uitvoering</b>	Stomp
<b>Snoerprofiel</b>	Optioneel mogelijk
<b>Sponning</b>	Stomp 17 x 45 mm standaard, 17 x 50 mm met snoerprofiel Stomp 17 x 59 mm standaard, 17 x 64 mm met snoerprofiel

<b>Kleur</b>	Geground, gebroken wit 2 laags 60 µm
<b>Materiaal</b>	Hardhout, gevingerlast FSC mixed-label gecertificeerd
<b>Naden</b>	Ruimte onder de deur is 22 mm, optioneel 10 en 35 mm Hang- en sluitnaad 3 mm, naad aan bovenzijde deur 3 mm
<b>Beglazing</b>	Maximale glasdikte 6 mm. Afwijkende glasdikte op aanvraag
<b>Glaslatuitvoering</b>	hardhouten glaslat 17 x 28 mm geground
<b>Kopmaat kozijnhout</b>	67 x 102 mm
<b>Hang- en sluitwerk</b>	Afstemmen op functie van de deur. Levering mogelijk met 3 of 4 voorgemonteerde (project)scharnieren en een verstelbare sluitplaat
<b>Verpakking</b>	Het kozijn wordt in onderdelen verpakt in folie
<b>Montage</b>	Het kozijn wordt in het werk op een vlakke ondergrond samengesteld. Hulpgereedschappen: waterpas, rubber hamer, accuschroefboormachine, purpistool, centreerpen en speciaal bit t.b.v. verstelbaar kozijnanker. Stijlen en dorpels verlijmen en schroeven. Kozijn plaatsen in de sparing en te lood en waterpas stellen. Eventueel onderzijde uitvullen. Hangstijl vastzetten onder, boven en midden en de stelruimte uitvullen. Hierna de sluitstijl fixeren. Deur afhangen en draainaden controleren. Eventueel kozijn nastellen en aansluitend de stelruimte uitvullen. Kozijn afpurren en 24 uur laten uitharden en vervolgens de afwerklijsten aanbrengen.