

Berdu RZ stomp Brandwerend 30+

Modellen	Enkel deurs (model 200) Dubbel deurs (model 202) Enkel deurs met zijlicht (model 204)
Functionaliteit	Brandwerend
Brandwerend	30 minuten conform de NEN-EN 1634-1 Gecertificeerd t/m deurafmeting 1250 x 2700 mm (enkel), 1294 x 2875 mm, max. deuropp. 3,39 m2 (dubbel)
Geluidwerend	Afhankelijk van kozijn model en toepassing snoerprofiel
Rookwerend	Sa / S200 optioneel conform de NEN - EN 1634-3 icm toepassing snoerprofiel
Inbraakwerend	N.v.t.
Kozijnbreedte	Afgestemd voor deurbreedte: 630 – 1430 mm (standaard deurmatten 50 mm oplopend) Dubbeldeurskozijn maximaal 2 x 1294 mm
Kozijnhoogte	Gebaseerd op deurhoogte 2015, 2115 en 2315 mm (standaard). Overige maten op aanvraag Maximale kozijnhoogte 2795 mm
Wanddikte	100 mm Afwijkende wanddikten opvangen m.b.v. de aftimmering Tolerantie wanddikte +1 / -1 mm
Deurdikte	40 mm 54 mm
Uitvoering	Stomp
Snoerprofiel	Optioneel mogelijk

Sponning	Stomp 25 x 45 mm standaard, 25 x 50 mm met snoerprofiel
	Stomp 25 x 59 mm standaard, 25 x 64 mm met snoerprofiel
Kleur	Geground, gebroken wit 2 laags 60 µm
Materiaal	Hardhout, gevingerlast
	FSC mixed-label gecertificeerd
Naden	Ruimte onder de deur is 6 mm
	Hang- en sluitnaad 3 mm, naad aan bovenzijde deur 3 mm
Kopmaat kozijnhout	67 x 102 mm
Hang- en sluitwerk	Afstemmen op functie van de deur. Levering mogelijk met 3 of 4 voorgemonteerde (project)scharnieren en een verstelbare sluitplaat
Verpakking	Het kozijn wordt in onderdelen verpakt in folie
Montage	<p>Het kozijn wordt in het werk op een vlakke ondergrond samengesteld.</p> <p>Hulpgereedschappen: waterpas, rubber hamer, accuschroefboormachine, purpistool, centreerpen en speciaal bit t.b.v. verstelbaar kozijnanker. Stijlen en dorpels verlijmen en schroeven. Kozijn plaatsen in de sparing en te lood en waterpas stellen. Eventueel onderzijde uitvullen. Hangstijl vastzetten onder, boven en midden en de stelruimte uitvullen. Hierna de sluitstijl fixeren. Deur afhangen en draainaden controleren. Eventueel kozijn nastellen en aansluitend de stelruimte uitvullen. Kozijn afpurren en 24 uur laten uitharden en vervolgens de afwerklijsten aanbrengen.</p>