

# Berdu RZ stomp Brandwerend 30+ glaspui

<b>Modellen</b>	Glaspui (model 201)
<b>Functionaliteit</b>	Standaard
<b>Brandwerend</b>	30 minuten conform de NEN-EN 1634-1 Gecertificeerd t/m afmeting 550 x 2600 mm
<b>Geluidwerend</b>	N.v.t.
<b>Rookwerend</b>	N.v.t.
<b>Inbraakwerend</b>	N.v.t.
<b>Kozijnbreedte</b>	Minimale kozijnbreedte 500 mm Maximale kozijnbreedte 1100 mm
<b>Kozijnhoogte</b>	Standaard kozijnhoogte 2374 mm Overige maten op aanvraag Maximale kozijnhoogte 2600 mm
<b>Wanddikte</b>	100 mm Afwijkende wanddikten opvangen m.b.v. de aftimmering Tolerantie wanddikte +1 / -1 mm
<b>Deurdikte</b>	N.v.t.
<b>Uitvoering</b>	Stomp
<b>Snoerprofiel</b>	N.v.t.
<b>Sponning</b>	Stomp 25 x 45 mm
<b>Kleur</b>	Geground, gebroken wit 2 laags 60 µm

<b>Materiaal</b>	Hardhout, gevingerlast FSC mixed-label gecertificeerd
<b>Beglazing</b>	Maximale glasdikte 11 mm
<b>Glaslatuitvoering</b>	Hardhouten glaslat 25 x 25 mm gegrond
<b>Kopmaat kozijnhout</b>	67 x 102 mm
<b>Verpakking</b>	Het kozijn wordt in onderdelen verpakt in folie
<b>Montage</b>	Het kozijn wordt in het werk op een vlakke ondergrond samengesteld. Hulpgereedschappen: waterpas, rubber hamer, accuschroefboormachine, purpistool, centreerpen en speciaal bit t.b.v. verstelbaar kozijnanker. Stijlen en dorpels verlijmen en schroeven. Kozijn plaatsen in de sparing en te lood en waterpas stellen. Eventueel onderzijde uitvullen. Hierna de stijlen fixeren en controleren. Eventueel kozijn nastellen en aansluitend de stelruimte uitvullen. Kozijn afpurren en 24 uur laten uitharden en vervolgens de afwerklijsten aanbrengen.