

Berdu RZ stomp Inbraakwerend WK2

Modellen	Enkel deurs (model 200)
Functionaliteit	Inbraakwerend
Brandwerend	N.v.t.
Geluidwerend	N.v.t.
Rookwerend	Sa / S200 optioneel conform de NEN - EN 1634-3 icm toepassing snoerprofiel
Inbraakwerend	WK2 conform de NEN 5096
Kozijnbreedte	Afgestemd voor deurbreedte: 630 – 1430 mm (standaard deurmatten 50 mm oplopend)
Kozijnhoogte	Gebaseerd op deurhoogte 2015, 2115 en 2315 mm (standaard). Overige maten op aanvraag Maximale kozijnhoogte 2759 mm
Wanddikte	100 mm Afwijkende wanddikten opvangen m.b.v. de aftimmering Tolerantie wanddikte +1 / -1 mm
Deurdikte	40 mm 54 mm
Uitvoering	Stomp
Snoerprofiel	Optioneel mogelijk
Sponning	Stomp 25 x 45 mm standaard, 25 x 50 mm met snoerprofiel Stomp 25 x 59 mm standaard, 25 x 64 mm met snoerprofiel
Kleur	Geground, gebroken wit 2 laags 60 µm

Materiaal	Hardhout, gevingerlast FSC mixed-label gecertificeerd
Naden	Ruimte onder de deur is 6 mm Hang- en sluitnaad 3 mm, naad aan bovenzijde deur 3 mm
Kopmaat kozijnhout	67 x 102 mm
Hang- en sluitwerk	Afstemmen op functie van de deur. Levering mogelijk met 3 of 4 voorgemonteerde (project)scharnieren en een sluitplaat i.c.m. sluitkom.
Verpakking	Het kozijn wordt in onderdelen verpakt in folie
Montage	Het kozijn wordt in het werk op een vlakke ondergrond samengesteld. Hulpgereedschappen: waterpas, rubber hamer, accuschroefboormachine, purpistool, centreerpen en speciaal bit t.b.v. verstelbaar kozijnanker. Stijlen en dorpels verlijmen en schroeven. Kozijn plaatsen in de sparing en te lood en waterpas stellen. Eventueel onderzijde uitvullen. Hangstijl vastzetten onder, boven en midden en de stelruimte uitvullen. Hierna de sluitstijl fixeren. Deur afhangen en draainaden controleren. Eventueel kozijn nastellen en aansluitend de stelruimte uitvullen. Kozijn afpurren en 24 uur laten uitharden en vervolgens de afwerklijsten aanbrengen.