

# Berdu RZ Brand, Geluid en Inbraakwerend Woningtoegang 54 mm 30+ 43dB WK2 dubbele dichting

<b>Modellen</b>	Enkel deurs (model 200)
<b>Functionaliteit</b>	Brandwerend, geluidwerend en inbraakwerend
<b>Brandwerend</b>	30 minuten conform de NEN-EN 1634-1 Gecertificeerd t/m deurafmeting 1100 x 2700 mm
<b>Geluidwerend</b>	Afhankelijk van kozijn model en toepassing snoerprofiel
<b>Rookwerend</b>	Sa / S200 optioneel conform de NEN - EN 1634-3 icm toepassing snoerprofiel
<b>Inbraakwerend</b>	WK2 conform de NEN 5096
<b>Kozijnbreedte</b>	Afgestemd voor deurbreedte: 630 – 1430 mm (standaard deurmatten 50 mm oplopend)
<b>Kozijnhoogte</b>	Gebaseerd op deurhoogte 2015, 2115 en 2315 mm (standaard). Overige maten op aanvraag Maximale kozijnhoogte 2759 mm
<b>Wanddikte</b>	100 mm Afwijkende wanddikten opvangen m.b.v. de aftimmering Tolerantie wanddikte +1 / -1 mm
<b>Deurdikte</b>	54 mm verjongd
<b>Uitvoering</b>	Stomp
<b>Snoerprofiel</b>	Standaard i.v.m. geluidwerendheid Dubbele kierdichting
<b>Sponning</b>	Stomp dubbel 12,5 x 50 / 12,5 x 64 mm met snoerprofiel
<b>Kleur</b>	Geground, gebroken wit 2 laags 60 µm

<b>Materiaal</b>	Hardhout, gevingerlast FSC mixed-label gecertificeerd
<b>Naden</b>	Ruimte onder de deur is 6 mm Hang- en sluitnaad 3 mm, naad aan bovenzijde deur 3 mm
<b>Kopmaat kozijnhout</b>	67 x 102 mm
<b>Hang- en sluitwerk</b>	Afstemmen op functie van de deur. Levering mogelijk met 3 of 4 voorgemonteerde (project)scharnieren en een sluitplaat i.c.m. sluitkom.
<b>Verpakking</b>	Het kozijn wordt in onderdelen verpakt in folie
<b>Montage</b>	Het kozijn wordt in het werk op een vlakke ondergrond samengesteld. Hulpgereedschappen: waterpas, rubber hamer, accuschroefboormachine, purpistool, centreerpen en speciaal bit t.b.v. verstelbaar kozijnanker. Stijlen en dorpels verlijmen en schroeven. Kozijn plaatsen in de sparing en te lood en waterpas stellen. Eventueel onderzijde uitvullen. Hangstijl vastzetten onder, boven en midden en de stelruimte uitvullen. Hierna de sluitstijl fixeren. Deur afhangen en draainaden controleren. Eventueel kozijn nastellen en aansluitend de stelruimte uitvullen. Kozijn afpurren en 24 uur laten uitharden en vervolgens de afwerklijsten aanbrengen.