Montage instructie

BERDO RB 212 STOMP

Laatst gewijzigd
13 juni 2017



Inhoudsopgave

Pagina

2 Benodigdheden
3 Inhoud van de verpakking
4 Hoofdbestanddelen Berdo RB 212 Stomp
5 Montage

Benodigdheden




Accu schroefmachine



Kunststof hamer




Waterpas kort



Inbus sleutel M5



Waterpas Lang




Rolmaat of meetlint


Inhoud verpakkingen:

✓ **Verpakking :**


A1. 1 x Middenstijl compleet met voetje.
A2. 2 x Hangstijl Links en Rechts compleet.
A3. 1 x Bovendorpel compleet.
A4. 4 x Bovendorpelschuif Berdo Stomp.
A5. 6 x Stijlklem Berdo compleet.
A6. 1 x Verzwaard kalf compleet met deksel,schuif en veren.
A7. 1 x Glaslat lang
A8. 2 x Glaslat kort
Z1. 1 x Zak met diverse onderdelen / materialen.



Inhoud zak onderdelen (**Z1**) :
B1. 6x Scharnier Stomp
B2. 12x Scharnierdeel 1
B3. 2x Slagplug M5x40mm
B4. 2x Afdekkap Berdo Klein
B5. 2x Afdekkap Berdo Groot
B6. 12x Bufferdopjes
B7. 2x Tibtide bout M4x8
B8. 24x Houtschroeven M5x60




Hoofdbestanddelen Berdo RB 212 Stomp.



1	**Hangstijlen met stijlklem Berdo 1A**
2	**Bovendorpel met bovendorpelschuif 2A**
3	**Deuren compleet met garnituur / scharnieren**
4	**Middenstijl compleet met voetje tussenstijl**
5	**Afdekkapjes Berdo Groot / Klein**
6	**Verzwaard kalf met kalfschuif 6A,veren 6B,kalfdeksel 6C**
7	**Glasplaat [optie; dit kan ook een houten paneel zijn]**
8	**Glaslat pvc kort**
9	**Glaslat pvc lang**

Montage

- ✓ Meet de uitsparing [onder en boven] na of deze juist is, met de maatvoering kozijn.



Montage instructie

BERDO RB 212 STOMP

1

1 Plaats de Verticale Hangstijl Links om de muur.


2 Plaats de Bovendorpel in de hangstijl, gebruik hiervoor de bovendorpelschuif.
--Zie detail A--

3 Plaats de Verticale Hangstijl Rechts en haak de bovendorpel erin.

4 Zorg dat het kozijn zoals afbeelding in elkaar gehaakt staat, en duw de verticale stijlen naar buiten

Detail A






2

1. Duw de verticale stijl zover mogelijk naar links en rechts, en haak het kalf erin.
--Detail B—

2. Trek het kalf horizontaal naar beneden totdat je een klik hoort.




Detail B




3

- ✓ Plaats de tussenstijl , en schroef met 2x tibtide bout M4x8 de stijl vast.




4

- ✓ De verticale terug naar binnen plaatsen




5

✓ Zet de verticale hangstijl links en bovendorpel waterpas ,en draai de 3 stuks stijlklem Berdo handvast . --Detail B--



Detail B





6

✓ Zet de verticale hangstijl rechts waterpas d.m.v. uitmeten en/of mal en draai de 3 stuks stijlklem Berdo handvast. --Detail B--

✓ Zet de middenstijl waterpas en/of uitmeten en boor deze vast in de vloer met 2x slag-pluggen [in sommige gevallen kan dit ook gelijmd worden]

✓ Verzeker je alvorens het boren dat er geen leidingen in de vloer liggen.






7

1. Plaats de glasplaat op de kalf-veren / deksel, en druk deze naar beneden.
2. Beweeg de glasplaat zodat deze verticaal staat.





8

✓ Klik de horizontale glaslatten vast op de bovendorpel.

✓ Klik de verticale glaslatten op de verticale stijlen.






9

- ✓ Plaats de 12x bufferdopjes.




10


- ✓ Draai de scharnierdeel 1 in de paumelle dopjes. [A]



11

- ✓ Draai de scharnierdelen helemaal tegen het paumelle montage dopje.[B]






12

- ✓ Plaats de deur met scharnier [1]

  -de deur onder een hoek van 90gr-135gr houden-

- ✓ Steek de scharnierstift van bovenaf erin [2] tot deze niet verder kan.

- ✓ Tik met een kunststof hamer de scharnierstift geheel erin.







13

✓ Monteer het deurgarnituur



14

✓ Plaats de afdekkap Links en Rechts
op de verticale stijlopening,
ook aan de achterzijde van het kozijn



15

✓ Controleer de werking van de deur door deze enkele malen te openen en te sluiten.



16

✓ Gereed

