Aan deze PDF kunnen geen rechten worden ontleend.
Modelwijzigingen en tekstfouten voorbehouden.
Als gevolg van productontwikkeling is deze PDF aan veranderingen onderhevig.



# Verdi Wood Dubbeldeurs RZ FLEX tussenstijl

## Technische informatie

**Functionaliteit**

Standaard

**Brandwerendheid**

N.v.t.

**Geluidwerendheid**

Afhankelijk van aanpassingen kozijn en eigenschappen toegepaste deur

**Kozijnbreedte**

Kozijnbreedte is afhankelijk van de toegepaste deurbreedte. Afgestemd op 2 keer deurbreedte: 676 – 926 mm

**Kozijnhoogte**

Gebaseerd op clustering plafondhoogte. Kozijnhoogte is minimaal 2582 mm en maximaal 2672 mm (15 mm oplopend).

**Wanddikte**

Wanddikte 70 en 100mm.

**Deurdikte**

ca. 40 mm

**Uitvoering**

Stomp

**Aanslagprofiel**

Optioneel mogelijk.
Kozijn zonder aanslagprofiel wordt voorzien van bufferdopjes.

**Sponning**

Stomp 17 X 45 mm

**Kleur**

Kristalwit

**Materiaal**

Beuken gelakt en / of gefolieerd, vochtwerend MDF. (FSC mixed-label gecertificeerd)
Flexunit uitgevoerd in sendzimir vezinkt staal en voorzien van een polyesterlaklaag

**Naden**

Ruimte onder deur 28 mm.
Hang- en sluitnaad 3 mm, naad aan bovenzijde deur 3 mm

**Hang en sluitwerk**

Kozijn geleverd met 6 of 8 vernikkelde scharnieren (afhankelijk van de maatvoering en/ of uitvoering).
Kozijn is voorzien van een standaard sluitplaten t.b.v. een BS210 slot

**Beglazing**

N.v.t.

**Glaslatuitvoering**

N.v.t.

**Opties**

RVS scharnieren of verdekte scharnieren
RVS sluitplaat

**Modellen**

Dubbeldeurs met tussenstijl (model 212)

**Verpakking**

Het kozijn wordt verpakt in folie.

**Montage**

Het kozijn wordt in het werk op een vlakke ondergrond samengesteld.
Hulpgereedschappen: waterpas, rubber hamer, accuschroefboormachine met Torx- & kruiskopbit, rolmaat, Berkvens montagemal en schroevendraaier (Torx & kruiskop).
Stijlen en dorpels voorzien van deuvels (verlijmen) en schroeven. Kozijn en Flexunit in 1 arbeidsgang plaatsen in de sparing en te lood en waterpas stellen. Eventueel onderzijde uitvullen. Hangstijl m.b.v. de klemlijst vastzetten. Hierna de sluitstijl vastzetten. Contrleren of de stijlen evenwijdig aan elkaar lopen. Architraven voorzien van enkele dotjes lijm en deze aanbrengen. Scharnieren plaatsen en hierna de deuren afhangen. Deuren voorzien van het meegeleverde garnituur.

**Garantie**

Garantie conform onze algemene leveringsvoorwaarden en de SWK garantie- en waarborgregeling.