

## Berdu RZ stomp glaspui



**Modellen** Glaspui (model 201)

**Functionaliteit** Standaard

**Brandwerend** N.v.t.

**Geluidwerend** N.v.t.

**Inbraakwerend** N.v.t.

**Kozijnbreedte** Minimale kozijnbreedte 500 mm

Maximale kozijnbreedte 1100 mm

**Kozijnhoogte** Standaard kozijnhoogte 2374 mm

Overige maten op aanvraag

Maximale kozijnhoogte 2960 mm

<b>Wanddikte</b>	100 mm
	Afwijkende wanddikten opvangen m.b.v. de aftimmering
	Tolerantie wanddikte +1 / -2 mm
<b>Deurdikte</b>	N.v.t.
<b>Uitvoering</b>	Stomp
<b>Snoerprofiel</b>	N.v.t.
<b>Sponning</b>	Stomp 17 x 45 mm
<b>Kleur</b>	Geground, gebroken wit 2 laags 60 µm
<b>Materiaal</b>	Roodhout
	FSC mixed-label gecertificeerd
<b>Beglazing</b>	Maximale glasdikte 6 mm.
	Afwijkende glasdikte op aanvraag
<b>Glaslatuitvoering</b>	Roodhouten glaslat 17 x 28 mm geground
<b>Kopmaat kozijnhout</b>	67 x 102 mm
<b>Verpakking</b>	Het kozijn wordt in onderdelen verpakt in folie

## Montage

Het kozijn wordt in het werk op een vlakke ondergrond samengesteld.  
Hulpgereedschappen: waterpas, rubber hamer, accuschroefboormachine, purpistool, centreerpen en speciaal bit t.b.v. verstelbaar kozijnanker. Stijlen en dorpels verlijmen en schroeven. Kozijn plaatsen in de sparing en te lood en waterpas stellen. Eventueel onderzijde uitvullen. Hierna de stijlen fixeren en controleren. Eventueel kozijn nastellen en aansluitend de stelruimte uitvullen. Kozijn afpuren en 24 uur laten uitharden en vervolgens de afwerklijsten aanbrengen.