


## Verdi Wood RZ FLEX



<b>Modellen</b>	Enkeldeurs (model 200) Dubbeldeurs (model 202) Enkeldeurs met zijlicht (model 204) Mat zwart uitsluitend in model 200
<b>Functionaliteit</b>	Standaard
<b>Brandwerend</b>	N.v.t.
<b>Geluidwerend</b>	Afhankelijk van aanpassingen kozijn en eigenschappen toegepaste deur
<b>Kozijnbreedte</b>	Breedte varieert van 774 tot 1124 mm (met 50 mm oplopend). Afgestemd voor deurbreedte: 676 – 1026 mm Dubbeldeurskozijn maximaal 2 X 926 mm.
<b>Kozijnhoogte</b>	Gebaseerd op clustering plafondhoogte. Kozijnhoogte is minimaal 2582 mm en maximaal 2672 mm (15 mm oplopend).

<b>Wanddikte</b>	Wanddikte 70 en 100 mm.
<b>Deurdikte</b>	ca. 40 mm
<b>Uitvoering</b>	Stomp
<b>Aanslagprofiel</b>	Optioneel mogelijk. Kozijn zonder aanslagprofiel wordt voorzien van bufferdopjes.
<b>Sponning</b>	Stomp 17 X 45 mm
<b>Kleur</b>	Kristalwit Mat zwart gelakt uitsluitend in enkeleurs model 200 en dubbeldeurs model 202
<b>Materiaal</b>	Beuken gelakt en / of gefolieerd, vochtwerend MDF. (FSC mixed-label gecertificeerd). Flexunit uitgevoerd in sendzimir vezinkt staal en voorzien van een polyesterlaklaag
<b>Naden</b>	Ruimte onder deur 28 mm. Hang- en sluitnaad 3 mm, naad aan bovenzijde deur 3 mm
<b>Beglazing</b>	Glasdikte 4 - 7 mm (zijlichtkozijnen)
<b>Glaslatuitvoering</b>	Zijlichtkozijn model 204 wordt geleverd met glaslaten die afgewerkt zijn in de kleur kristalwit.

<b>Hang- en sluitwerk</b>	Kozijn geleverd met 3 vernikkelde scharnieren.
	Kozijn is voorzien van een standaard sluitplaat t.b.v. een BS210 slot.
	Mat zwart gelakt kozijn standaard voorzien van zwarte scharnieren.
<b>Verpakking</b>	Het kozijn wordt verpakt in folie.
<b>Montage</b>	<p>Het kozijn wordt in het werk op een vlakke ondergrond samengesteld.  Hulpgereedschappen: waterpas, rubber hamer, accuschroefboormachine met Torx- &amp; kruiskopbit, rolmaat, Berkvens montagemal en schroevendraaier (Torx &amp; kruiskop). Stijlen en dorpels voorzien van deuvels (verlijmen) en schroeven. Kozijn en Flexunit in 1 arbeidsgang plaatsen in de sparing en te lood en waterpas stellen. Eventueel onderzijde uitvullen. Hangstijl m.b.v. de klemlijst vastzetten. Hierna de sluitstijl vastzetten. Controleren of de stijlen evenwijdig aan elkaar lopen. Architraven voorzien van enkele dotjes lijm en deze aanbrengen. Scharnieren plaatsen en hierna de deur afhangen. Deur voorzien van het meegeleverde garnituur.</p>
<b>Opties</b>	RVS scharnieren of verdekte scharnieren
	RVS sluitplaat
	Tussenkalf (model 204)
<b>Garantie</b>	Garantie conform onze algemene leveringsvoorwaarden en de SWK garantie- en waarborgregeling.