

1. VERFADVIES BERGRON SCHILDERDEUR

- De deur goed schoonmaken met ammonia & water.
- Vervolgens de deur goed schuren met korrel P 400.
- Het schuurstof geheel verwijderen.
- **Aanbrengen primerlaag**
- Vervolgens de deur licht schuren met korrel P 400.
- Het schuurstof geheel verwijderen.
- **Aflakken**

2. GETESTE VERFSYSTEMEN

- Neem een onderstaand verf type van een gerenommeerd merk:
 - Oplosmiddelhoudende verven op basis van alkyd.
 - Oplosmiddelhoudende verven op basis van polyurethan-alkyd.
 - Watergedragen verven op basis van acrylaat .
 - Watergedragen verven op basis van polyurethan-acrylaat.

3. VERWERKINGSVOORSCHRIFT

- Volg de aanwijzingen op het etiket.
- Breng de verf aan met een juiste kwast of verfroller.
- Altijd eerst een proefvlak lakken om de juiste kleur, vulling en hechting te bepalen.
- Bij twijfel informatie vragen bij uw verfleverancier.

4. OPMERKING

- Aangezien u het verfsysteem geheel in eigen regie doet of laat doen kunnen wij geen verantwoording dragen voor het bereikte eindresultaat.
- **De volgende verfsystemen zijn door ons getest en goed bevonden:**

- | | | |
|------------|------------|----|
| 1. Sigma | S2U | |
| 2. Sigma | Sigmacolor | |
| 3. Sikkens | Rubbol | BL |
| 4. Flexa | Basis | |