

## VRIJE DOORGANG BIJ BERKVEN'S MONTAGEKOZIJNEN

<b>STOMP</b>	<b>sponingbreedte kozijn</b>	<b>sponingmaat breedte</b>	<b>Vrije doorgang 90°</b>	<b>Vrije doorgang 120°</b>	<b>Vrije doorgang 150°</b>	<b>Vrije doorgang 180°</b>
<i>Voorbeeld Berdu 40 mm</i>	<i>17 mm</i>	<i>932 mm</i>	<i>861 mm</i>	<i>868 mm</i>	<i>888 mm</i>	<i>898 mm</i>
<b>Avento - deurdikte 40 mm</b>	15 mm	X	X - 65 mm	X - 55 mm	X - 35 mm	X - 30 mm
<b>Avento - deurdikte 54 mm</b>	15 mm	X	X - 79 mm	X - 68 mm	X - 41 mm	X - 30 mm
<b>Berdo - Verdi</b>	15 mm	X	X - 68 mm	X - 61 mm	X - 43 mm	X - 30 mm
<b>Berlegno - Verdi Wood</b>	17 mm	X	X - 71 mm	X - 63 mm	X - 43 mm	X - 34 mm
<b>Berdu - deurdikte 40 mm</b>	17 mm	X	X - 71 mm	X - 64 mm	X - 44 mm	X - 34 mm
<b>Berdu - deurdikte 54 mm</b>	17 mm	X	X - 85 mm	X - 74 mm	X - 51 mm	X - 34 mm
<b>Berdu - deurdikte 54 mm</b>	25 mm	X	X - 93 mm	X - 82 mm	X - 58 mm	X - 50 mm
<b>OPDEK</b>						
Avento	15 mm	X	X - 33 mm	X - 30 mm	X - 30 mm	X - 30 mm
Berdo - Verdi	15 mm	X	X - 33 mm	X - 30 mm	X - 30 mm	X - 30 mm

De opgegeven maatvoering is een theoretische maat. Deze kan een geringe afwijking hebben door o.a. toleranties in scharnierkrozingen c.q. het minder in/uitdraaien van paumelles in deur en/of kozijn

### Relatie tussen deurbreedte versus sponingmaatbreedte

	<b>benaming</b>	<b>deurbreedte</b>	<b>sponingmaat breedte</b>
<b>Stomp</b>	930	926	932
<b>Opdek</b>	930	930	940