De inhoud van dit document is voor het laatst aangepast op 16 Dec 2022

Aan deze PDF kunnen geen rechten worden ontleend.
Modelwijzigingen en tekstfouten voorbehouden.
Als gevolg van productontwikkeling is deze PDF aan veranderingen onderhevig.

Berdu RZ stomp Geluidwerend 68 mm

Modellen	Enkel deurs (model 200)
	Dubbel deurs (model 202)
Functionaliteit	Geluidwerend
Brandwerend	N.v.t.
Geluidwerend	Rw,p 42 dB conform de ISO 10140-2
Rookwerend	Sa / S200 optioneel conform de NEN - EN 1634-3 icm toepassing snoerprofiel
Inbraakwerend	N.v.t.
Kozijnbreedte	Afgestemd voor deurbreedte: 630 – 1430 mm (standaard deurmaten 50 mm oplopend)
Kozijnhoogte	Gebaseerd op deurhoogte 2015, 2115 en 2315 mm (standaard).
	Overige maten op aanvraag
	Maximale kozijnhoogte 2759 mm
Wanddikte	100 mm
	Afwijkende wanddikten opvangen m.b.v. de aftimmering
	Tolerantie wanddikte +1 / -1 mm
Deurdikte	68 mm
Uitvoering	Stomp

Snoerprofiel	Standaard i.v.m. geluidwerendheid (2- voudig)
Sponning	Stomp 12,5 x 50 mm en 12,5 x 78 mm met snoerprofiel
Kleur	Gegrond, gebroken wit 2 laags 60 µm
Materiaal	Hardhout, gevingerlast
	FSC mixed-label gecertificeerd
Naden	Ruimte onder de deur is 10 mm
	Hang- en sluitnaad 3 mm, naad aan bovenzijde deur 3 mm
Kopmaat kozijnhout	67 x 102 mm
Hang- en sluitwerk	Afstemmen op functie van de deur. Levering met 3 voorgemonteerde projectscharnieren en een verstelbare sluitplaat
Verpakking	Het kozijn wordt in onderdelen verpakt in folie
Montage	Het kozijn wordt in het werk op een vlakke ondergrond samengesteld. Hulpgereedschappen: waterpas, rubber hamer, accuschroefboormachine, purpistool, centreerpen en speciaal bit t.b.v. verstelbaar kozijnanker. Stijlen en dorpels verlijmen en schroeven. Kozijn plaatsen in de sparing en te lood en waterpas stellen. Eventueel onderzijde uitvullen. Hangstijl vastzetten onder, boven en midden en de stelruimte uitvullen. Hierna de sluitstijl fixeren. Deur afhangen en draainaden controleren. Eventueel kozijn nastellen en aansluitend de stelruimte uitvullen. Kozijn afpurren en 24 uur laten uitharden en vervolgens de afwerklijsten aanbrengen.