Aan deze PDF kunnen geen rechten worden ontleend.
Modelwijzigingen en tekstfouten voorbehouden.
Als gevolg van productontwikkeling is deze PDF aan veranderingen onderhevig.

TECHNISCHE INFORMATIE

Verdi Wood RL FLEX

Technische informatie

Functionaliteit

Standaard

Brandwerendheid

N.v.t.

Geluidwerendheid

Afhankelijk van aanpassingen kozijn en eigenschappen toegepaste deur

Kozijnbreedte

Breedte varieert van 774 tot 1124 mm (met 50 mm oplopend). Afgestemd voor deurbreedte: 676 – 1026 mm
Dubbeldeurskozijn maximaal 2 X 926 mm.

Kozijnhoogte

Gebaseerd op clustering plafondhoogte. Kozijnhoogte is minimaal 2582 mm en maximaal 2672 mm (15 mm oplopend). Deurhoogte is 2315 mm. Paneel wordt afgestemd op kozijnhoogte.

Wanddikte

Wanddikte 70 en 100mm.

Deurdikte

ca. 40 mm

Uitvoering

Stomp

Aanslagprofiel

Optioneel mogelijk.
Kozijn zonder aanslagprofiel wordt voorzien van bufferdopjes.

Sponning

Stomp 17 X 45 mm voorzien van montagebeugels t.b.v. het paneel

Kleur

Kristalwit

Materiaal

Beuken gelakt en / of gefolieerd, vochtwerend MDF. (FSC mixed-label gecertificeerd)
Flexunit uitgevoerd in sendzimir vezinkt staal en voorzien van een polyesterlaklaag

Naden

Ruimte onder deur 28 mm.
Hang- en sluitnaad 3 mm, naad aan bovenzijde deur 3 mm

Hang en sluitwerk

Kozijn geleverd met 3 vernikkelde scharnieren.
Kozijn is voorzien van een standaard sluitplaat t.b.v. een BS210 slot

Beglazing

Glasdikte 4 - 7 mm (zijlichtkozijnen)

Glaslatuitvoering

Zijlichtkozijn model 204 wordt geleverd met glaslatten die afgewerkt zijn in de kleur kristalwit.

Opties

RVS scharnieren of verdekte scharnieren
RVS sluitplaat
Tussenkalf (model 204)

Modellen

Enkeldeurs (model 200)
Dubbeldeurs (model 202)
Enkeldeurs met zijlicht (model 204)

Verpakking

Het kozijn wordt verpakt in folie.

Montage

Het kozijn wordt in het werk op een vlakke ondergrond samengesteld. Hulpgereedschappen: waterpas, rubber hamer, accuschroefboormachine met Torx- & kruiskopbit, rolmaat, Berkvens montagemal en schroevendraaier (Torx & kruiskop).
Stijlen en dorpels voorzien van deuvels (verlijmen) en schroeven. Kozijn en Flexunit in 1 arbeidsgang plaatsen in de sparing en te lood en waterpas stellen. Eventueel onderzijde uitvullen. Hangstijl m.b.v. de klemlijst vastzetten. Hierna de sluitstijl vastzetten. Contrleren of de stijlen evenwijdig aan elkaar lopen. Architraven voorzien van enkele dotjes lijm en deze aanbrengen. Paneel monteren m.b.v. de montagebeugels. Scharnieren plaatsen en hierna de deur afhangen. Deur voorzien van het meegeleverde garnituur.

Garantie

Garantie conform onze algemene leveringsvoorwaarden en de SWK garantie- en waarborgregeling.